



SKU : TTR-40-REV



A lire impérativement avant la mise en marche du transformateur.

Suivez scrupuleusement ces indications. Si vous ne suivez pas ces instructions vous risquez d'abîmer votre transformateur et de voir votre garantie annulée.



1- Si vous êtes dans un pays en 110 Volts, réglez votre sélecteur rouge à l'arrière de l'appareil sur 115 V. **Si vous êtes dans un pays en 230 Volts**, réglez votre sélecteur rouge à l'arrière de l'appareil sur 230 V.

2- Vérifiez la puissance demandée par l'appareil que vous souhaitez brancher : elle ne doit en aucun cas dépasser 45 Watts. Vous trouverez la consommation de votre appareil à côté du câble d'alimentation. Par exemple : 15W Si la puissance n'est pas indiquée en Watts sur votre appareil, vous devriez au moins trouver une indication en Ampère. Il faut alors multiplier A par 110 pour obtenir la puissance en Watts pour des appareils américains, ou alors multiplier A par 230 pour les appareils européens. ($A \times I = W$). Si vous avez un doute sur la puissance de votre appareil ou si votre appareil dépasse 45 Watts : ne le branchez pas sur votre transformateur. Vous risquez fort d'endommager votre transfo à jamais.

3- Ne jamais brancher plusieurs appareils à la fois sur le transformateur. Les puissances en Watts s'additionnent, votre transformateur n'est pas fait pour cela. N'utilisez toujours qu'un seul appareil à la fois : Un chargeur de batterie, un chargeur de téléphone, éventuellement votre ordinateur portable (attention certains modèles dépassent 45 Watts), mais n'utilisez jamais deux ou trois appareils à la fois.

4- Mais à quoi correspondent les 80 WATTS ? Beaucoup d'appareils lorsqu'on les allume multiplient jusqu'à 4 fois leur consommation, ceci pendant une fraction de seconde. Votre transformateur est prévu pour supporter ce pic de charge - jusqu'à 80W, pendant 1 à 2 secondes. Il n'est pas fait pour supporter plus de 45 Watts, ne serait-ce que 5 minutes.

5- N'utilisez votre transformateur qu'à l'intérieur. Il va de soi que votre transformateur, comme tout appareil électrique, n'aime ni l'eau, ni l'humidité, ni la poussière, ni des températures trop extrêmes.